

**Tischplatten-Hochschwenkbeschlag Tavoflex**  
**Table top swing up fitting**  
**Compas pour plateau de table Tavoflex**  
**Herraje de elevación/inclinación para tableros de mesa Tavoflex**  
**Фурнитура для откидывающихся вверх столешниц Tavoflex**

gilt für Artikel:  
 applies to Cat. No.:  
 valable pour référence:  
 adecuado para N° de ref.:  
 действует для артикулов:  
 643.12.200  
 643.12.300



**Bohrmaße**  
**Drilling dimensions**  
**Dimension de perçage**  
**Medidas de taladro**  
**Размеры для сверления**

Maße in mm – Dimensions in mm - Medidas en mm - Размеры в мм

<p><b>Korpusoberboden</b>  <b>Cabinet top</b>  <b>Fond supérieur</b>  <b>Tablero superior del cuerpo</b>  <b>Верхний щит корпуса</b></p> <p>Bohrung Ø5 mm, Tiefe 13 mm          Drill hole Ø5 mm, depth 13 mm          Perçage Ø5 mm, profondeur 13 mm          Taladro Ø5 mm, profundidad 13 mm          Отверстие Ø5 мм, глубина 13 мм</p>	<p><b>Korpuseite</b>  <b>Cabinet side</b>  <b>Côté corps</b>  <b>Lateral del cuerpo</b>  <b>Сторона корпуса</b></p> <p>Empfohlene Schraube: Variante: 6x13,5 mm          Recommended screw: Variante 6x13,5 mm          Vis recommandée : Variante 6x13,5 mm          Tornillo recomendado: Variante: 6x13,5 mm          Рекомендованный винт: Variante: 6x13,5 mm</p>
<p>A = empfohlen 233 mm          A = recommended 233 mm          A = recommandé 233 mm          A = recomendado 233 mm          A = рекомендовано 233 мм</p>	
<p>Dicke Spanplatte 16mm          Chipboard thickness: 16mm          Épaisseur panneau d'aggloméré 16 mm          Grosor tablero aglomerado 16mm          Толщина ДСП 16 мм</p>	

**Beschläge anschrauben**  
**Screw on fittings**  
**Visser les ferrures**  
**Atornillar los herrajes**  
**Привинчивание фурнитуры**

HDE 27.08.2010

**Montageschritte**  
**Installation steps**  
**Étapes de montage**  
**Pasos de montaje**  
**Монтажные шаги**



Gehobene Platte mit  
 Sperrhebel sichern!

Lifted top has to be  
 secured using the locking lever!

Bloquer le plateau relevé  
 avec le levier de blocage !

¡Asegure el tablero elevado  
 con la palanca de bloqueo!

Зафиксировать поднятую  
 столешницу запорным рычагом!

